

## Vergleich Tischmittelsteuerungen

| Parameter   | manuell                             |  |                                    | elektrisch   |  |                                    |
|---|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
|   | Hidrex TMS alt<br>andere Hersteller | Hidrex<br>TMSNG  | anderer Hersteller<br>TMS          | Hidrex<br>TMS alt  | Hidrex<br>TMSNG  | anderer Hersteller<br>TMS          |
| Basis   | CJSM                                | Omni2  | CJSM2                              | CJSM   | Omni2  | CJSM2                              |
| Gehäusematerial   | Kunststoff (POM) / Metall           | Kunststoff (POM)   | Metall                             | Kunststoff (POM)   | Kunststoff (POM)   | Metall                             |
| Haptik  | warm / kalt                         | warm   | kalt                               | warm   | warm   | kalt                               |
| Gewicht   | ca. 535 gr.                         | ca. 490 gr.  | ca. 850 gr.                        | ca. 1.270 gr.  | ca. 1.225 gr.  | ca. 1.934 gr.                      |
| Displaygröße (B*H*D) mm   | 45 * 35 * 55                        | 55 * 73 * 91   | 55 * 73 * 91                       | 45 * 35 * 55   | 55 * 73 * 91   | 55 * 73 * 91                       |
| Gehäusegröße (B*L*H) mm<br>L: ohne / mit Anschlag<br>H: nur Gehäuse / mit Joystick / mit Wipptasten | 90 * 190 / 205 * 40 / ca. 110 / -   | 90 * 190 / 205 * 40 / ca. 110 / -                                | 90 * 190 / 202 * 40 / ca. 110 / 61 | 90 * 190 / 195 * 40  | 90 * 190 / 195 * 40  | 90 * 190 / 202 * 40 / ca. 110 / 61 |
| Rahmengröße (B*L*H) mm<br>nur Ausschnitt  | kein Rahmen                         | kein Rahmen  | kein Rahmen                        | 104 / 227 * 207 * 40   | 104 / 227 * 207 * 40   | 103 / 241 * 205 * 40 / 45          |
| für Tischstärke   | 12 mm                               | Standard: 12 mm<br>mit Adapterset: 10 mm<br>mit Adapterset: 8 mm | 10 mm                              | 12 mm  | 12 mm  | 8 mm                               |
| Displayart  | Farbe                               | Farbe  | Farbe                              | Farbe  | Farbe  | Farbe                              |
| Auswahl Profile   | Taste & ext Taste                   | Taste & Menu   | Taste                              | Taste & ext Taste  | Taste & Menu   | Taste                              |
| Auswahl Modi  | Taste & ext Taste                   | Taste & Menu   | Taste                              | Taste & ext Taste  | Taste & Menu   | Taste                              |
| Geschwindigkeitseinstellung   | Taste                               | Taste & Menu & externer Taster                                   | Taste                              | Taste  | Taste & Menu   | Taste                              |
| Blinker   | Tasten                              | Menu & externer Taster   | Tasten                             | Tasten   | Menu   | Tasten                             |
| Warnblinker   | Taste                               | Menu & externer Taster   | Taste                              | Taste  | Menu   | Taste                              |
| Licht   | Taste                               | Menu & externer Taster   | Taste                              | Taste  | Menu   | Taste                              |
| Hupe  | Taste                               | Menu & externer Taster   | Taste                              | Taste  | Menu   | Taste                              |
| Sitzverstellungen   | Joystick                            | Menu/Joystick & externer Taster                                  | Joystick                           |  |  |                                    |
| Menu  | Nein                                | Ja<br>(Userspezifisch anpassbar)                                 | Nein                               | Nein   | Ja<br>(Userspezifisch anpassbar)                             | Nein                               |
| Menuaufruf  | Nein                                | ext. Taster & Zeit   | Nein                               | Nein   | ext. Taster & Zeit   | Nein                               |
| externe Tasteranschlüsse<br>nach außen geführt  | Ja<br>2 Stück                       | Ja<br>7 Stück (für Assignable Buttons)                           | Nein                               | Ja<br>2 Stück  | Ja<br>2 Stück  | Nein                               |
| An / Ausschalten  |                                     |  |                                    |  |  |                                    |
| Taster an Steuerung   | Ja                                  | Ja   | Ja                                 | Ja   | Ja   | Ja                                 |
| externer Taster   | Ja                                  | Ja   | Ja                                 | Ja   | Ja   | Nein                               |
| Sleep   | Zeit                                | Zeit & ext. Taster & Menu  | Zeit                               | Zeit   | Zeit & ext. Taster   | Zeit                               |
| StandBy   | Zeit                                | Zeit   | Zeit                               | Zeit   | Zeit   | Zeit                               |
| Timeout to Menu / Auswahl Modus   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| Menu-Aufruf & Sleep mit einer externen<br>Taste   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| Training Mode   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| 3-Achsen Steuerung Proportional   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| 3-Achsen Steuerung Switch   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| Standard Joystick (ca. 250gr)   | Ja                                  | Ja   | Ja                                 | Ja   | Ja   | Ja                                 |
| Light Joystick (ca. 125gr)  | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| NullWege-Joystick (ca. 10gr)  | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| X-light Joystick (ca. 60gr)   | Nein                                | Ja   | Nein                               | Nein   | Ja   | Nein                               |
| HeavyDuty Joystick  | Nein                                | in Vorbereitung  | Nein                               | Nein   | in Vorbereitung  | Nein                               |
| Bluetooth   | Nein                                | Ja<br>(2* Android / Windows, 2 * iOS)                            | Nein<br>(Metallgehäuse)            | Nein   | Ja<br>(2* Android / Windows, 2 * iOS)                        | Nein<br>(Metallgehäuse)            |
| Infrarot  | Nein                                | ja, über HouseMate   | Nein                               | Nein   | ja, über HouseMate   | Nein                               |
| R-Net - Ausgang   | rechts oder links                   | rechts oder links  | links / ?                          | links  | links  | links                              |
| XLR - Ladebuchse  | Ja                                  | Ja, mit Abdeckung  | Ja                                 | Ja, im Rahmen  | Ja, im Rahmen  | Ja, in TMS-Gehäuse                 |
| Detektion umklappen   | elektronisch                        | elektronisch   | mechanisch                         | elektronisch   | elektronisch   | mechanisch ?                       |
| Niveauregulierung   | Ja                                  | Ja   | Ja                                 |  |  |                                    |
| Tasteranschluss für Umklappen   |                                     |  |                                    | 3,5mm Klinke<br>einmal Drücken<br>gedrückt halten (optional) | 3,5mm Klinke<br>einmal Drücken<br>gedrückt halten (optional) | 3,5mm Klinke<br>gedrückt halten    |
| Auslösung Bewegung  |                                     |  |                                    | Ja   | Ja   | Nein                               |
| Fahrkurve   |                                     |  |                                    | gering   | gering   | hoch                               |
| Quetschgefahr   |                                     |  |                                    | 3 - mal  | 3 - mal  | Nein                               |
| automatische Niveauregulierung  |                                     |  |                                    |  |  |                                    |